

Fragranite and Tectonite



EN	Maintenance and cleaning
DE	Wartung und Reinigung
FR	Entretien et nettoyage
NL	Onderhoud en reiniging
IT	Manutenzione e pulizia
ES	Mantenimiento y limpieza
PT	Manutenção e limpeza
EL	Συντήρηση και καθαρισμός
CS	Údržba a čištění
RO	Întreținere și curățare
UK	Обслуговування та очищення
TR	Bakım ve temizlik

Sinks: Fraganite, Tectonite
Spülbecken: Fraganit, Tectonite
Eviers : Fraganite, Tectonite
Gootstenen: Fraganite, Tectonite
Lavelli: Fraganite, Tectonite
Fregaderos: Fraganite, Tectonite
Lava-loiças: Fraganite, Tectonite
Νερ χύτες: Fraganite, Tectonite
Dřezy: Fraganite, Tectonite
Chiuvete: Fraganite, Tectonite
Мийки: Фраграніт, ектонайт
Eviyeler: Fraganit, Tektonit

Fragranite

Fragranite is a compound name that Franke chose for this material in 1989.

FRANKE + GRANITE = FRAGRANITE

This material has become more and more known and appreciated from the customers thanks its uniqueness, versatility and durability.

Made of two components: colored quartz pigments which give to the material that unique color that distinguishes it from the other brands and resin that gives elasticity and compactness, two fundamental features that guarantee the resistance to the hits.

Tectonite

Tectonite Franke is a new, advanced sintetic material. Its outlook and unique texture make the sink more resistant to scratches, heat and chipping. Despite its lightness the material is resistant to the hits of everyday use in the kitchen.

Thanks to its special coating, the sink will be protected against stains and bacteria. A daily simple cleaning with a cloth and neutral detergent is enough for guaranting a brilliant surface.

Qualities of Fragranite and Tectonite:

- scratchproof,
- resistance to breakage,
- easy cleaning,
- resistance to high temperatures for short contacts (up to 280 °C),
- high level of hygiene.

Maintenance guidelines

By following our simple care and maintenance guidelines, your sink will bring lasting color to your kitchen throughout a lifetime of normal usage.

5 simple ways to keep good looks and sparkling finish:

1. Don't use a plastic washing up bowl in the sink. It will leave behind small particles of plastic. If these get embedded in the bottom of the sink, they'll slowly wear down the surface. It will also cause scratches and not allow for even distribution.
2. Keep strong alkalis like ammonia and caustic soda, caustic paint strippers, paint brush cleaners and neat chemical descaling agents away from your sink. Prolonged exposure to such substances may dull the surface.
3. Don't keep dirty pots, bowls and dishes on the sink for a long time (days and days). It may create stains and dulled zone difficult to remove.
4. Your sink can withstand very high temperatures without marking, but it's wise to keep very hot pans out of the sink. If you leave them on the surface for a long time (more than 10 seconds), the surface could become dull.

5. Hard impacts or heavy pressure with a kitchen knife may chip or scratch the Fragranite and Tectonite surface. Therefore, always use a chopping board when preparing food.

Note: Edges are more susceptible to damage and are more likely to chip.

Cleaning

- Wash regularly with Franke Colored Sink Cleaner, using Kitchen Care Microfiber, a Scotchbrite pad or a nylon brush. That's often all it takes to keep the surface clean and free of stains.
- Clean off heavy staining liquids such as dyes and vegetable juices as soon as possible. Then remove any residual marks using Colored Sink Cleaner, white spirit or methylated spirit.
- If stubborn organic stains appear, get rid them using biological washing powder or a concentrated solution of dishwasher power.
- **Never use neat bleach in your sink.** Diluted bleach is fine for really stubborn stains, but always rinse it away thoroughly and never let it dry on the sink surface.
- **Metal marks simply wipe off.** Fraganite and Tectonite are elastic and hard. Aluminium pans may leave a grey mark on the sink surface. Don't worry, this is not permanent. Just a metal deposit from the pan that can be easily cleaned off.
- **Avoid abrasives and alkalis.** Avoid using abrasive cleaners such as scouring pads and wire wool, as they will eventually abrade the surface. Keep strong alkalis away from your sink as well. Prolonged exposure to ammonia and caustic soda, caustic paint strippers, paint brush cleaners and neat chemical descaling agents may dull the surface.

Limescale

Limescale deposits can create stains. Nip this in the bud by removing limescale immediately with dilute or mild acid, such as vinegar. Even better, use a proprietary cleaner such as Franke Colored Sink Cleaner applied with Kitchen Care Microfiber Cloth or Scotchbrite pad.

Clever tips

- A good tip for dull dark surface caused by limestone is white vinegar. Spill a bit of white vinegar on the surface and leave on for 10 minutes. Then rinse with water and dry well with Franke Kitchen Care Microfiber. This operation will be useful also for hygiene of your sink.
- For light surface perform the same operation using bleach diluted with water.
- For particular deep limestone dullness pour 1 cm of hot water into the bowl adding a bit of dishwasher cleaner and leave for 2-3 hours. Afterwards rinse all with water scrubbing the sink with a Scotchbrite pad or a nylon brush and dry with Franke Kitchen Care Microfiber.

- If stains and dullness don't go away, clean the surface of the sink with Franke Colored Sink Cleaner. Then wipe it up with a cloth soaked in vaselin oil and rinse. It will be really helpful in regenerating the entire sink.



115.0530.238

Franke Colored Sink Cleaner for all Fraganite and Tectonite sinks effectively eliminates limescale deposits and smells from the surfaces, ensuring perfect cleanliness.



115.0530.234

Franke Kitchen Care Microfiber Cloth combined with Franke Colored Sink Cleaner provides more effective and better protection than any other cloth or sponge.

Thanks to its unique structure, the fiber used in the cloth absorbs even the smallest dirt particles while smoothly polishing the surface. Washable at up to 60 °C and suitable for tumble drying, it can be used over and over again to keep your kitchen clean and shiny.

Fragranit

Fragranit ist ein zusammengesetzter Name, den Franke 1989 für dieses Material wählte.

FRANKE + GRANIT = FRAGRANIT

Dank seiner Einzigartigkeit, Vielseitigkeit und Langlebigkeit ist dieses Material bei den Kunden immer bekannter und beliebter geworden.

Aus zwei Komponenten hergestellt: farbige Quarzpigmente, die dem Material diese einzigartige Farbe verleihen, die es von anderen Marken unterscheidet, und Harz, das Elastizität und Kompaktheit verleiht - zwei grundlegende Eigenschaften, die Schlagfestigkeit gewährleisten.

Tectonite

Franke Tectonite ist ein neues, modernes synthetisches Material. Sein Aussehen und seine einzigartige Textur machen das Spülbecken widerstandsfähiger gegen Kratzer, Hitze und Absplittern. Trotz seiner Leichtigkeit ist das Material widerstandsfähig gegenüber den Stößen im Küchenalltag.

Durch ihre Spezialbeschichtung ist die Spüle gegen Flecken und Bakterien geschützt. Eine einfache tägliche Reinigung mit einem Tuch und neutralem Reinigungsmittel genügt, um eine glänzende Oberfläche zu gewährleisten.

Eigenschaften von Fragranit und Tectonite:

- kratzfest,
- bruchsfest,
- einfache Reinigung,
- hitzebeständig bei kurzem Kontakt (bis 270 °C),
- hoher Hygienestandard.

Pflegehinweise

Wenn Sie unsere einfachen Reinigungs- und Pflegehinweise befolgen, bringt Ihre Spüle bei normaler Nutzung ein Leben lang Farbe in Ihre Küche.

5 einfache Wege, um das gute Aussehen und die glänzende Oberfläche zu erhalten:

1. Verwenden Sie keine Plastikspülschüssel im Spülbecken. Sie hinterlässt kleine Kunststoffpartikel. Wenn sich diese im Boden des Spülbeckens festsetzen, wird die Oberfläche langsam abgenutzt. Sie verursacht auch Kratzer und verhindert eine gleichmäßige Wasserverteilung.
2. Halten Sie starke Alkalien wie Ammoniak und Natronlauge, ätzende Abbeizmittel, Pinselreiniger und rein chemische Entkalkungsmittel von Ihrem Spülbecken fern. Durch längeren Kontakt mit solchen Stoffen kann die Oberfläche matt werden.
3. Lassen Sie schmutzige Töpfe, Schüsseln und Geschirr nicht über längere Zeit (tagelang) in der Spüle stehen. Dies kann zu Flecken und stumpfen Bereichen führen, die schwer zu entfernen sind.

4. Ihr Spülbecken kann sehr hohen Temperaturen standhalten, ohne dass Spuren hinterlassen werden. Es empfiehlt sich jedoch, sehr heiße Pfannen nicht in das Spülbecken zu stellen. Wenn Sie diese länger (mehr als 15 Sekunden) auf der Oberfläche lassen, kann diese stumpf werden.
5. Harte Stöße oder starker Druck mit einem Küchenmesser können die Fragranit- und Tectonite-Oberfläche absplittern oder zerkratzen. Verwenden Sie daher stets ein Schneidbrett, wenn Sie Lebensmittel zubereiten.

Hinweis: Die Kanten sind anfälliger für Beschädigungen und können leichter splintern.

Reinigung

- Reinigen Sie die Spüle regelmäßig mit dem Franke Colored Sink Cleaner und verwenden Sie dazu ein Kitchen Care Microfiber Mikrofasertuch, ein Scotchbrite Pad oder eine Nylonbürste. Das ist oft alles, was nötig ist, um die Oberfläche sauber und fleckenfrei zu halten.
- Wischen Sie stark Flecken verursachende Flüssigkeiten wie Farbstoffe und Gemüsesäfte so bald wie möglich ab. Entfernen Sie dann etwaige Rückstände mit dem Franke Colored Sink Cleaner, Waschbenzin oder Brennspritus.
- Bei hartnäckigen organischen Flecken können Sie diese mit biologischem Waschpulver oder einer konzentrierten Lösung aus Spülmaschinenpulver entfernen.
- **Verwenden Sie keinesfalls reines Bleichmittel in Ihrem Spülbecken.**
Verdünntes Bleichmittel eignet sich gut für wirklich hartnäckige Flecken, aber spülen Sie es immer gründlich ab und lassen Sie es nie auf der Spülbeckenoberfläche trocknen.
- **Metallspuren einfach abwischen.**
Fragranit und Tectonite sind elastisch und hart. Aluminiumtöpfe können graue Spuren auf der Spülenoberfläche hinterlassen. Keine Sorge, die sind nicht dauerhaft. Nur eine Metallablagerung von der Pfanne, die leicht abgewischt werden kann.
- **Vermeiden Sie Scheuermittel und Alkalien.**
Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln wie Scheuerschwämmen und Stahlwolle, da diese die Oberfläche abschleifen können. Halten Sie auch starke Alkalien von Ihrem Spülbecken fern. Längerer Kontakt mit Ammoniak und Natronlauge, ätzenden Abbeizmitteln, Pinselreinigern und rein chemischen Entkalkungsmitteln kann die Oberfläche stumpf machen.

Kalk

Kalkablagerungen können Flecken verursachen. Entfernen Sie Kalkablagerungen daher sofort mit verdünnter oder milder Säure, z. B. Essig. Noch besser ist es, einen Spezialreiniger wie den Franke Colored Sink Cleaner zu verwenden, der mit einem Kitchen Care Microfiber Cloth oder einem Scotchbrite-Pad aufgetragen wird.

Nützliche Tipps

- Ein guter Tipp für stumpfe, dunkle Oberflächen, die durch Kalk verursacht wurden, ist weißer Essig. Geben Sie ein wenig weißen Essig auf die Oberfläche und lassen Sie ihn 10 Minuten einwirken. Anschließend mit Wasser spülen und

gut mit Franke Kitchen Care Microfiber Mikrofasertuch abtrocknen. Dieser Vorgang unterstützt auch die Hygiene Ihres Spülbeckens.

- Bei hellen Oberflächen führen Sie den gleichen Vorgang mit einem mit Wasser verdünnten Bleichmittel durch.
- Ist die Stumpfheit durch Kalkablagerungen besonders ausgeprägt, gießen Sie 1 cm heißes Wasser in die Spüle, geben etwas Spülmaschinenpulver hinzu und lassen dies 2-3 Stunden einwirken. Danach spülen Sie alles mit Wasser ab und schrubben die Spüle mit einem Scotchbrite-Pad oder einer Nylonbürste. Anschließend mit einem Kitchen Care Microfiber Mikrofasertuch trocknen.
- Falls Flecken und Stumpfheit nicht verschwinden, reinigen Sie die Oberfläche des Spülbeckens mit dem Franke Colored Sink Cleaner. Anschließend mit einem in Vaselineöl getränkten Tuch abwischen und abspülen. Dies hilft wirklich bei der Auffrischung des gesamten Spülbeckens.



115.0530.238

Franke Colored Sink Cleaner für alle Fragranit und Tectonite Spülbecken beseitigt wirksam Kalkablagerungen und Gerüche von den Oberflächen und sorgt für perfekte Sauberkeit.



115.0530.234

Das Franke Kitchen Care Microfiber Cloth in Kombination mit dem Franke Colored Sink Cleaner bietet einen wirksameren und besseren Schutz als alle anderen Tücher oder Schwämme.

Durch ihre einzigartige Struktur nimmt die im Tuch verwendete Faser selbst kleinste Schmutzpartikel auf, während sie die Oberfläche sanft poliert. Waschbar bis 60 °C und trocknergeeignet. Es kann immer wieder verwendet werden, um Ihre Küche sauber und glänzend zu halten.

Fragranite

Fragranite est un nom déposé que Franke a choisi pour ce matériau en 1989.

FRANKE + GRANITE = FRAGRANITE

Ce matériau est de plus en plus connu et apprécié des clients grâce à son caractère unique, sa polyvalence et sa durabilité.

Composé de deux éléments : des pigments de quartz coloré qui donnent à la matière cette couleur unique qui la distingue des autres marques et d'une résine qui lui confère élasticité et solidité. Deux caractéristiques fondamentales qui garantissent la résistance aux chocs.

Tectonite

La Tectonite de Franke est un nouveau matériau synthétique avancé. Son aspect et sa texture unique rendent l'évier plus résistant aux rayures, à la chaleur et aux chocs. Malgré sa légèreté, le matériau résiste aux chocs et aux agressions dues à l'utilisation quotidienne d'une cuisine.

Grâce à son revêtement spécial et unique, l'évier sera protégé contre les taches et les bactéries. Un simple nettoyage quotidien avec un chiffon et un détergent neutre suffit pour garantir une surface brillante.

Qualités du Fragranite et de la Tectonite:

- résistance aux rayures,
- résistance aux chocs,
- nettoyage simplifié,
- résistance à des températures élevées pour de courts contacts (jusqu'à 270 °C),
- un niveau d'hygiène élevé.

Consignes d'entretien

En suivant nos conseils d'entretien et de nettoyage, votre évier gardera sa couleur et son éclat tout au long de sa vie, dans une utilisation normale.

5 façons simples de conserver une jolie apparence et une finition étincelante:

1. N'utilisez pas de bassine en plastique dans l'évier. Elle laissera de petites particules de plastique. Si celles-ci s'incrusteront dans le fond de l'évier, elles abîmeront lentement la surface. Elles provoqueront également des rayures et ne permettront pas une évacuation uniforme.
2. Conservez les produits chimiques puissants tel que l'ammoniaque, la soude caustique, les décapants divers, les nettoyeurs pour peinture et pinceaux et les détartrants chimiques purs loin de votre évier. Une exposition prolongée à de telles substances peut endommager et ternir la surface.
3. Ne laissez pas de casseroles, de bols et de plats sales sur l'évier pendant longtemps (des jours et des jours). Cela risque de créer des taches et de ternir la zone, ce qui est difficile à enlever.
4. Votre évier peut supporter des températures très élevées sans marquer, mais il est cependant

recommandé de ne pas laisser de casseroles très chaudes dans/sur l'évier. Si vous les laissez longtemps sur la surface (plus de 15 secondes), la surface peut devenir terne.

5. Les chocs violents ou une forte pression avec un couteau de cuisine peuvent ébrécher ou rayer le Fragranite et la Tectonite. C'est pourquoi, il est indispensable de toujours utiliser une planche à découper pour vos aliments.

Remarque: Les bords sont plus susceptibles d'être endommagés et de se casser.

Nettoyage

- Laver régulièrement avec notre produit d'entretien pour Eviers Couleurs et avec notre Chiffon Microfibre Kitchen Care, une éponge Scotchbrite ou une brosse en nylon. C'est souvent tout ce qu'il vous faut pour garder la surface propre et sans tache.
- Nettoyez les liquides qui tachent fortement, tels que les colorants ou les jus de certains légumes, dès que possible. Éliminez ensuite les traces résiduelles à l'aide de notre produit d'entretien pour Eviers Couleurs, du white spirit ou de l'alcool à brûler.
- Si des taches organiques tenaces apparaissent, nettoyez-les avec une lessive biologique ou une solution concentrée de produit pour lave-vaisselle.
- **N'utilisez jamais d'eau de Javel pure dans votre évier.** L'eau de Javel diluée convient pour les taches très tenaces, mais rincez-la toujours abondamment et immédiatement. Ne la laissez jamais sécher sur la surface de l'évier.
- **Les marques de métal s'effacent simplement.** Le Franganite et la Tectonite sont élastiques et résistants. Les casseroles peuvent laisser une marque grise sur la surface de l'évier. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas permanent. Il s'agit simplement d'un dépôt métallique provenant de la casserole qui peut être facilement nettoyé.
- **Évitez les abrasifs et les produits chimiques.** Évitez d'utiliser des nettoyeurs abrasifs tels que des éponges à récurer métalliques, car elles finiront par abraser la surface. Conservez les produits chimiques puissants à l'écart de votre évier. Une exposition prolongée à l'ammoniaque, la soude caustique, les décapants divers, les nettoyeurs pour peinture et pinceaux et les détartrants chimiques peut endommager et ternir la surface.

Calcaire

Les dépôts de calcaire peuvent créer des taches. Débarrassez-vous en immédiatement en éliminant le calcaire à l'aide d'un acide dilué ou doux, tel que le vinaigre. Mieux encore, utilisez un nettoyant breveté tel que le produit d'entretien Franke pour Eviers Couleurs, appliqué à l'aide d'un chiffon en microfibre Kitchen Care ou d'une éponge Scotchbrite.

Conseils astucieux

- Une bonne astuce pour les surfaces sombres et ternes causées par le calcaire est le vinaigre blanc. Versez un peu de vinaigre blanc sur la

surface et laissez agir pendant 10 minutes. Rincez ensuite à l'eau et séchez bien avec le chiffon en microfibre Franke Kitchen Care. Cette opération sera également utile pour l'hygiène de votre évier.

- Pour les surfaces claires, effectuez la même opération en utilisant de l'eau de javel diluée dans de l'eau.
- Pour les taches de calcaire récalcitrantes, versez 1 cm d'eau chaude dans la cuve en ajoutant un peu de produit nettoyant pour lave-vaisselle et laissez agir pendant 2 à 3 heures. Rincez ensuite le tout à l'eau en frottant l'évier à l'aide d'une éponge Scotchbrite ou d'une brosse en nylon. Séchez avec la microfibre Franke Kitchen Care.
- Si les taches et l'aspect terne ne disparaissent pas, nettoyez la surface de l'évier avec le produit d'entretien Franke pour Eviers Couleurs. Essuyez ensuite avec un chiffon imbibé d'huile de vaseline et rincez. Cela aidera vraiment à régénérer l'ensemble de l'évier.



115.0530.238

Produit d'entretien Franke Colored Sink Cleaner pour tous les éviers Franganite et Tectonite. Il élimine efficacement les dépôts de calcaire et les odeurs des surfaces, tout en assurant une propreté parfaite.



115.0530.234

Franke Kitchen Care Microfiber Cloth.

Combiné avec le produit d'entretien Franke pour Eviers Couleurs, il permet d'obtenir des résultats efficace et une meilleure protection que tout autre chiffon ou éponge.

Grâce à sa structure unique, la fibre utilisée dans le chiffon absorbe même les plus petites particules de saleté tout en polissant la surface en douceur. Lavable jusqu'à 60 °C et peut être séché au sèche-linge. Il peut être utilisé encore et encore pour garder votre cuisine propre et brillante.

Fragranite

Fragranite is een samengestelde naam die Franke in 1989 voor dit materiaal koos.

FRANKE + GRANITE (GRANIET) = FRAGRANITE

Dit materiaal is meer en meer bekend en gewaardeerd geworden door de klanten dankzij zijn uniekheid, veelzijdigheid en duurzaamheid.

Gemaakt van twee componenten: gekleurde kwartspigmenten die de unieke kleur aan het materiaal geven, dat het onderscheidt van de andere merken en hars die elasticiteit en compactheid geeft, twee fundamentele kenmerken die de weerstand tegen stoten garanderen.

Tectonite

Tectonite Franke is een nieuw, geavanceerd synthetisch materiaal. Het uiterlijk en de unieke textuur maken de gootsteen beter bestand tegen krassen, warmte en afsplinteren. Ondanks zijn lichtheid is het materiaal bestand tegen de stoten van dagelijks gebruik in de keuken.

Dankzij de speciale coating is de gootsteen beschermd tegen vlekken en bacteriën. Het dagelijks eenvoudig reinigen met een doek en neutraal wasmiddel is voldoende om een briljant oppervlak te garanderen.

Kwaliteiten van Fragranite en Tectonite:

- krasbestendig,
- bestand tegen breuk,
- eenvoudig te reinigen,
- bestand tegen hoge temperaturen voor kort contact (tot 270 °C),
- hoge mate van hygiëne.

Onderhoudsrichtlijnen

Door onze eenvoudige richtlijnen voor zorg en onderhoud te volgen, zal uw gootsteen blijvende kleur naar uw keuken brengen gedurende een leven lang normaal gebruik.

5 eenvoudige manieren om een goed uiterlijk en een sprankelende afwerking te behouden:

1. Gebruik geen plastic afwasbak in de gootsteen. Deze laat kleine plasticdeeltjes achter. Als deze zich inbedden in de bodem van de gootsteen, zullen ze langzaam het oppervlak verslijten. Het zal ook krassen veroorzaken en geen gelijkmatige verdeling van het stromende water mogelijk maken.
2. Houd sterke alkaliën zoals ammoniak en bijtende soda, bijtende verfabijtmiddelen, kwastenreinigers en zuivere chemische ontkalkingsmiddelen uit de buurt van uw gootsteen. Langdurige blootstelling aan dergelijke stoffen kan het oppervlak dof maken.
3. Laat vuile potten, kommen en borden niet dagenlang in de gootsteen staan. Deze kunnen vlekken en doffe plekken veroorzaken die moeilijk te verwijderen zijn.

4. Uw gootsteen kan zeer hoge temperaturen weerstaan zonder dat er sporen achterblijven, maar het is verstandig om zeer hete pannen uit de gootsteen te houden. Als u ze lang (meer dan 15 seconden) op het oppervlak achterlaat, kan het oppervlak dof worden.
5. Door harde impacten of zware druk met een keukenmes kan het Fragranite- en Tectonite-oppervlak afsplinteren of bekrast raken. Gebruik daarom altijd een snijplank tijdens het bereiden van voedsel.

Opmerking: Randen zijn gevoeliger voor schade en hebben meer kans om af te splinteren.

Reiniging

- Reinig regelmatig met Franke Colored Sink Cleaner, met behulp van Kitchen Care Microfiber, een Scotchbrite-pad of een nylon borstel. Dat is vaak alles wat nodig is om het oppervlak schoon en vrij van vlekken te houden.
- Reinig erg vlekken vloeistoffen zoals kleurstoffen en groentesappen zo snel mogelijk. Verwijder vervolgens eventuele restsporen met Colored Sink Cleaner, witte spiritus gemethyleerde spiritus.
- Als er hardnekkige organische vlekken verschijnen, verwijder ze dan met behulp van biologisch waspoeder of een geconcentreerde oplossing van vaatwasmiddel.
- **Gebruik nooit bleekmiddel in uw gootsteen.** Verdund bleekmiddel is prima voor echt hardnekkige vlekken, maar spoel het altijd grondig weg en laat het nooit drogen op het gootsteenoppervlak.
- **Sporen van metaal zijn eenvoudig af te vegen.** Fraganite en Tectonite zijn elastisch en hard. Aluminium pannen kunnen grijze sporen achterlaten op het gootsteenoppervlak. Geen zorgen, dit is niet permanent. Dit is gewoon een metalen afzetting van de pan die gemakkelijk schoongemaakt kan worden.
- **Vermijd schuurmiddelen en alkaliën.** Vermijd het gebruik van schurende schoonmaakmiddelen zoals schuursponsjes en draadwol, omdat het oppervlak hierdoor uiteindelijk zal slijten. Houd ook sterke alkaliën uit de buurt van uw gootsteen. Langdurige blootstelling aan ammoniak en bijtende soda, bijtende verfabijtmiddelen, kwastreinigers en zuivere chemische ontkalkingsmiddelen kunnen het oppervlak dof maken.
- Voor lichte oppervlakken voert u dezelfde handeling uit met bleekmiddel verdund met water.
- Giet voor een bijzonder diepe kalksteenverkleuring 1 cm heet water in de gootsteen, voeg een beetje afwasmachinerreiniger toe en laat dit 2-3 uur staan. Spoel daarna alles af met water, schrob de gootsteen met een Scotchbrite-pad of een nylon borstel en droog af met een Franke Kitchen Care Microfiber.
- Als vlekken en dofheid niet verdwijnen, reinig dan het oppervlak van de gootsteen met Franke Colored Sink Cleaner. Veeg het vervolgens af met een doek gedrenkt in vaselineolie en spoel af. Dit is zeer nuttig bij het herstellen van de hele gootsteen.



115.0530.238

Franke Colored Sink Cleaner voor alle Fraganite- en Tectonite-gootstenen verwijderd effectief kalkaanslag en geuren van de oppervlakken, waardoor een perfecte reinheid wordt gegarandeerd.



115.0530.234

Franke Kitchen Care Microfiber Cloth gecombineerd met Franke Colored Sink Cleaner biedt een effectievere en betere bescherming dan welke andere doek of spons dan ook.

Kalk

Kalkaanslag kan vlekken veroorzaken. Smoor dit in de kiem door kalkaanslag direct te verwijderen met verdund of mild zuur, zoals azijn. Beter nog, gebruik een speciaal schoonmaakmiddel zoals Franke Coloured Sink Cleaner, aangebracht met Kitchen Care Microfiber Cloth of een Scotchbrite-pad.

Handige tips

- Een goede tip voor een dof, donker oppervlak veroorzaakt door kalksteen is witte azijn. Giet een beetje witte azijn op het oppervlak en laat het 10 minuten intrekken. Spoel het vervolgens af met water en droog het goed af met een Kitchen Care Microfiber. Deze handeling is ook nuttig voor de hygiëne van uw gootsteen.

Dankzij de unieke structuur absorbeert de gebruikte vezel in het doekje zelfs de kleinste vuildeeltjes terwijl het oppervlak zachtjes wordt gepolijst. Wasbaar tot 60 °C en geschikt voor de droger. Kan steeds opnieuw gebruikt worden om uw keuken schoon en glanzend te houden.

Fragranite

Fragranite è un nome composto che Franke ha scelto per questo materiale nel 1989.

FRANKE + GRANITE = FRAGRANITE

Questo materiale è diventato sempre più conosciuto e apprezzato dai clienti grazie alla sua unicità, versatilità e durevolezza.

Composto da due componenti: pigmenti di quarzo colorati che conferiscono al materiale quella colorazione unica che lo distingue dagli altri marchi e resina che conferisce elasticità e compattezza, due caratteristiche fondamentali che garantiscono la resistenza agli urti.

Tectonite

Tectonite Franke è un nuovo materiale sintetico avanzato. Il suo aspetto e la sua texture unica rendono il lavello più resistente ai graffi, al calore e alle scheggiature. Nonostante la sua leggerezza, il materiale è resistente ai colpi dell'uso quotidiano in cucina.

Grazie al suo speciale rivestimento, il lavello sarà protetto da macchie e batteri. Una semplice pulizia quotidiana con un panno e un detergente neutro è sufficiente per garantire una superficie brillante.

Qualità del Fraganite e del Tectonite:

- resistente ai graffi,
- resistente agli urti,
- facile da pulire,
- resistenza alle alte temperature per contatti brevi (fino a 280 °C),
- elevato livello di igiene.

Manutenzione

Seguendo le nostre semplici linee guida per la cura e la manutenzione, il tuo lavello donerà un colore duraturo alla tua cucina per tutta la vita di utilizzo normale.

5 semplici modi per mantenere un bell'aspetto e una finitura scintillante:

1. Non usare bacinelle di plastica per lavare i piatti nel lavello. Potranno venirsi a formare piccole particelle di plastica. Se queste si incastrano sul fondo del lavello, ne usureranno lentamente la superficie. Daranno forma a graffi e segni che lasceranno irregolarità sulla superficie della vasca.
2. Tenere lontano dal lavello alcali forti come ammoniaca e soda caustica, sverniciatori caustici, detersivi per pennelli e agenti disincrostanti chimici puri. L'esposizione prolungata a tali sostanze può opacizzare la superficie.
3. Non lasciare pentole, ciotole e piatti sporchi sul lavandino per molto tempo (giorni e giorni). Potrebbero venirsi a creare macchie e zone opache difficili da rimuovere.
4. Il lavandino può sopportare temperature molto elevate, ma è consigliabile tenere le pentole

molto calde lontano dal lavello. Se vengono lasciate sulla superficie per molto tempo (più di 10 secondi), la superficie potrebbe opacizzarsi.

5. Gli impatti violenti o la forte pressione con un coltello da cucina potrebbero scheggiare o graffiare la superficie del Fraganite e del Tectonite. Pertanto, si raccomanda sempre l'utilizzo di un tagliere.

Nota: I bordi e gli spigoli del lavello sono più soggetti a piccole rotture e scheggiature.

Pulizia

- Utilizzare regolarmente Franke Colored Sink Cleaner con Kitchen Care Microfiber o una spugna Scotchbrite o una spazzola di nylon. Spesso è tutto ciò che serve per mantenere la superficie del lavello pulita e priva di macchie.
- Eliminare il prima possibile i liquidi colorati più ostici, come coloranti e succhi di verdura. Rimuovere sempre eventuali segni o residui utilizzando Colored Sink Cleaner o alcol denaturato.
- Se compaiono macchie organiche ostinate, eliminarle utilizzando detersivo biologico o una soluzione concentrata di detersivo per lavastoviglie.
- **Non utilizzare mai candeggina pura nel lavandino.** La candeggina diluita va bene per macchie davvero ostinate, ma risciacquarla sempre accuratamente e non lasciarla mai asciugare sulla superficie del lavandino.
- **Le macchie di metallo si eliminano semplicemente con un panno.** Le pentole in alluminio possono lasciare una macchia grigia sulla superficie del lavandino. Non preoccuparti, è solo un deposito di metallo dalla pentola che può essere facilmente rimosso.
- **Evitare abrasivi e alcali.** Evita di usare detersivi abrasivi come pagliette e lana d'acciaio, perché finiranno per abradere la superficie. Tenere gli alcali forti lontani dal lavandino. L'esposizione prolungata ad ammoniaca e soda caustica, sverniciatori caustici, detersivi per pennelli e agenti disincrostanti chimici puri può opacizzare la superficie.
- Per particolari opacizzazioni calcaree profonde versare 1 cm di acqua calda nella bacinella aggiungendo un po' di detersivo per lavastoviglie e lasciare agire per 2-3 ore. Dopodiché risciacquare bene il tutto, strofinando il lavello con una spugna in scotchbrite o una spazzola di nylon. Quindi asciugare con Franke Kitchen Care Microfiber.
- Se macchie e aloni non vanno ancora via, pulire la superficie del lavello con Franke Colored Sink Cleaner, asciugare bene e passare sulla superficie interessata un panno imbevuto di olio di vaselina e risciacquare. Questa operazione sarà davvero utile per rigenerare l'intero lavello.



115.0530.238

Franke Colored Sink Cleaner per tutti i lavelli in Fraganite e Tectonite. Elimina efficacemente i depositi di calcare e gli odori dalle superfici, garantendo una pulizia perfetta.



115.0530.234

Il panno in microfibra Franke Kitchen Care abbinato al detersivo per lavelli colorati Franke offre una protezione migliore ed efficace rispetto a qualsiasi altro panno o spugna.

Calcare

I depositi di calcare vanno eliminati subito appena cominciano a formarsi. Utilizzare un acido diluito o delicato, come l'aceto. Ancora meglio, usate un detersivo specifico come Franke Colored Sink Cleaner applicato con Kitchen Care Microfiber Cloth o spugnette in scotchbrite.

Consigli intelligenti

- Un buon consiglio per le superfici opache e scure causate dal calcare è l'utilizzo di aceto bianco. Versa un po' di aceto bianco sulla superficie e lascialo agire per 10 minuti. Quindi risciacqua con acqua e asciuga bene con Franke Kitchen Care Microfiber. Questa operazione sarà utile anche per l'igiene del tuo lavello.
- Per superfici chiare esegui la stessa operazione usando candeggina diluita con acqua.

Grazie alla sua struttura unica, assorbe anche le particelle di sporco più piccole, lucidando delicatamente la superficie. Lavabile fino a 60 °C. Può essere messo anche nell'asciugatrice e può essere utilizzato più e più volte per mantenere la cucina pulita e lucida.

Fragranite

Fragranite es un nombre compuesto que Franke eligió para este material en 1989.

FRANKE + GRANITE (GRANITO) = FRAGRANITE

Este material se ha vuelto cada vez más conocido y apreciado por los clientes gracias a su singularidad, versatilidad y durabilidad.

Está hecho de dos componentes: pigmentos de cuarzo coloreados que le dan al material ese color único que lo distingue de otras marcas, y resina que proporciona elasticidad y compacidad, dos características fundamentales que garantizan la resistencia a los golpes.

Tectonite

Tectonite Franke es un nuevo material sintético avanzado. Su apariencia y textura única hacen que el fregadero sea más resistente a los arañazos, el calor y las desconchaduras. A pesar de su ligereza, el material es resistente a los golpes del uso diario en la cocina.

Gracias a su recubrimiento especial, el fregadero estará protegido contra manchas y bacterias. Una limpieza diaria simple con un paño y detergente neutro es suficiente para garantizar una superficie brillante.

Cualidades de Fraganite y Tectonite:

- a prueba de arañazos,
- resistencia a la rotura,
- fácil limpieza,
- resistencia a altas temperaturas para contactos breves (hasta 270 °C),
- alto nivel de higiene.

Directrices de mantenimiento

Siguiendo nuestras sencillas directrices de cuidado y mantenimiento, su fregadero mantendrá un color duradero en su cocina a lo largo de toda una vida de uso normal.

5 formas sencillas de mantener un buen aspecto y un acabado brillante:

1. No use un recipiente de plástico para lavar en el fregadero. Dejará pequeñas partículas de plástico. Si estas se incrustan en el fondo del fregadero, desgastarán lentamente la superficie. También causará arañazos y no permitirá una distribución uniforme.
2. Mantenga alejados del fregadero los álcalis fuertes como el amoníaco y la sosa cáustica, los decapantes de pintura cáusticos, los limpiadores de pinceles y los agentes descalcificadores químicos puros. La exposición prolongada a dichas sustancias puede opacar la superficie.
3. No deje ollas, cuencos y platos sucios en el fregadero durante mucho tiempo (días y días). Puede crear manchas y zonas opacas difíciles de eliminar.

4. Su fregadero puede soportar temperaturas muy altas sin marcas, pero es prudente no colocar sartenes muy calientes en el fregadero. Si las deja sobre la superficie durante mucho tiempo (más de 15 segundos), la superficie podría volverse opaca.
5. Los impactos fuertes o la presión intensa con un cuchillo de cocina pueden desconchar o rayar la superficie de Fraganite y Tectonite. Por lo tanto, siempre use una tabla de cortar al preparar alimentos.

Nota: Los bordes son más susceptibles a daños y tienen más probabilidades de desconcharse.

Limpieza

- Lave regularmente con el limpiador para fregaderos de colores de Franke, utilizando un microfibra de Kitchen Care, una almohadilla Scotchbrite o un cepillo de nylon. Eso es a menudo todo lo que se necesita para mantener la superficie limpia y libre de manchas.
- Limpie los líquidos que causan manchas intensas, como tintes y jugos de verduras, lo antes posible. Luego elimine cualquier marca residual utilizando limpiador para fregaderos de colores, aguarrás o alcohol metílico.
- Si aparecen manchas orgánicas difíciles, elimínelas utilizando detergente en polvo biológico o una solución concentrada de detergente para lavavajillas.
- **Nunca use lejía pura en su fregadero.**
La lejía diluida está bien para manchas realmente difíciles, pero siempre enjuáguela completamente y nunca permita que se seque en la superficie del fregadero.
- **Las marcas de metal simplemente se limpian.**
Fragranite y Tectonite son materiales elásticos y duros. Las sartenes de aluminio pueden dejar una marca gris en la superficie del fregadero. No se preocupe, esto no es permanente. Es solo un depósito de metal de la sartén que se puede limpiar fácilmente.
- **Evite abrasivos y álcalis.**
Evite utilizar limpiadores abrasivos como estropajos y lana de acero, ya que eventualmente desgastarán la superficie. También mantenga alejados los álcalis fuertes de su fregadero. La exposición prolongada a amoníaco y sosa cáustica, decapantes de pintura cáusticos, limpiadores de pinceles y agentes descalcificadores químicos puros puede opacar la superficie.

Incrustaciones de cal

Los depósitos de cal pueden crear manchas. Ataje este problema eliminando la cal inmediatamente con un ácido diluido o suave, como el vinagre. Aún mejor, utilice un limpiador específico como el Limpiador para Fregaderos de Colores de Franke aplicado con un Paño de Microfibra Kitchen Care o una almohadilla Scotchbrite.

Consejos inteligentes

- Un buen consejo para superficies oscuras y apagadas causadas por la cal es el vinagre blanco. Vierta un poco de vinagre blanco sobre la superficie y déjelo actuar durante 10 minutos. Luego enjuague con agua y seque bien con un microfibra de Franke Kitchen Care.

Esta operación también será útil para la higiene de su fregadero.

- Para superficies claras, realice la misma operación utilizando lejía diluida con agua.
- Para tratar opacidades profundas causadas por la cal, vierta 1 cm de agua caliente en el fregadero añadiendo un poco de limpiador para lavavajillas y deje actuar durante 2-3 horas. Después, enjuague todo con agua, frotando el fregadero con una almohadilla Scotchbrite o un cepillo de nylon y séquelo con un microfibra de Franke Kitchen Care.
- Si las manchas y la opacidad no desaparecen, limpie la superficie del fregadero con el limpiador para fregaderos de colores de Franke. Luego, límpiela con un paño empapado en aceite de vaselina y enjuague. Esto será realmente útil para regenerar todo el fregadero.



115.0530.238

Franke Colored Sink Cleaner para todos los fregaderos de Fraganite y Tectonite elimina eficazmente los depósitos de cal y los olores de las superficies, asegurando una limpieza perfecta.



115.0530.234

Franke Kitchen Care Microfiber Cloth combinado con el limpiador para fregaderos de colores de Franke proporciona una protección más efectiva y mejor que cualquier otro paño o esponja.

Gracias a su estructura única, la fibra utilizada en el paño absorbe incluso las partículas de suciedad más pequeñas mientras pule suavemente la superficie. Lavable hasta 60 °C y apto para secadora, se puede utilizar una y otra vez para mantener su cocina limpia y brillante.

Fragranite

Fragranite é o nome que a Franke escolheu para este material em 1989.

FRANKE + GRANITE (GRANITO) = FRAGRANITE

Este material tem se tornado cada vez mais conhecido e apreciado pelos clientes graças à sua singularidade, versatilidade e durabilidade.

Feito de dois componentes: quartzo colorido que confere ao material aquele toque único e cor que o distingue das outras marcas e resina que confere elasticidade e compacidade, duas características fundamentais que garantem a resistência a impactos.

Tectonite

Tectonite Franke é um novo e avançado material sintético. Sua aparência e textura única tornam a cuba mais resistente a arranhões, calor e lascas. Apesar de sua leveza o material é resistente ao sucessivo uso diário na cozinha.

Graças ao seu revestimento especial, a cuba ficará protegida contra manchas e bactérias. Uma limpeza diária com pano e detergente neutro é suficiente para garantir uma superfície brilhante.

Qualidades do Fraganite e Tectonite:

- resistência à riscos,
- resistência à quebra,
- limpeza fácil,
- resistência a altas temperaturas por curtos períodos de contato (até 270 °C),
- super higiênico.

Guia de manutenção

Seguindo nosso guia de cuidados e manutenção, sua cuba terá cores duradouras.

5 maneiras simples de manter a boa aparência e o acabamento:

1. Não use uma tigela de plástico para lavar louça na cuba. Isso deixará para trás pequenas partículas de plástico. Se estas ficarem impregnadas na parte inferior da cuba, eles vão desgastar lentamente a superfície. Também causará arranhões e não permitir uma distribuição uniforme da água.
2. Mantenha substâncias químicas fortes como amônia, soda cáustica e agentes químicos longe da cuba. Exposição prolongada a tais substâncias podem embaçar e danificar a superfície.
3. Não guarde panelas, tigelas e pratos sujos na cuba por muito tempo (dias e dias). Pode criar manchas e zonas opacas difíceis de remover.
4. Sua cuba pode suportar altas temperaturas sem deixar marcas, mas é aconselhável manter panelas muito quentes fora da cuba. Se você deixa-las na superfície por muito tempo (mais de 15 segundos), a superfície pode ser danificada.

5. Impactos fortes ou pressão muito forte com uma faca de cozinha pode lascar ou arranhar o material Fraganite e Tectonite. Portanto, sempre use uma tábua de cortar ao preparar comida.

Nota: As bordas são mais suscetíveis a danos e são mais propensas a lascas.

Limpeza

- Lave regularmente com o lado amarelo da esponja. Isso é frequentemente tudo o que é necessário para manter a superfície limpa e livre de manchas.
- Limpe líquidos que mancham muito, como corantes e suco o mais rápido possível. Em seguida, remova quaisquer marcas residuais usando Álcool.
- Se aparecerem manchas orgânicas persistentes, elimine usando sabão em pó biológico.
- **Nunca use água sanitária pura na pia.** Alvejante diluído é bom para manchas realmente difíceis, mas sempre enxágue bem e sempre seque após a aplicação.
- **As marcas de metal são simplesmente apagadas.** Franganite e Tectonite são materiais realmente resistentes. Painéis de alumínio podem deixar uma marca cinza na superfície da cuba. Não se preocupe, isso não é permanente. Apenas um depósito de metal da panela que pode ser facilmente limpo.
- **Não use abrasivos e alcalinos.** Evite usar produtos de limpeza abrasivos, como esfregões e pois eventualmente desgastarão a superfície. Mantenha abrasivos longe da sua cuba porque pode causar embaçamento.

Calcário

Eventuais depósitos de calcário originários da água do dia a dia podem criar manchas. Remova-as com vinagre e pano de microfibra ou lado macio da esponja.

Dicas

- Uma boa dica para manchas escuras e opacas causadas por calcário é vinagre branco. Derrame um pouco de branco vinagre na superfície e deixe agir 10 minutos. Depois enxágue com água e seque bem com pano de microfibra. Esta operação será útil também para higiene da sua cuba.
- Para superfícies claras, execute a mesma operação usando água sanitária diluída em água.
- Para uma opacidade particularmente profunda do calcário, despeje 1 cm de água quente na tigela adicionando um pouco de detergente para lava-louças e deixe agir por 2-3 horas. Depois enxágue tudo com água esfregando com o lado macio da esponja e seque com um pano de microfibra

- Se as manchas e a opacidade não desaparecerem, limpe a superfície da cuba com o limpador Franke para cubas coloridas.¹ Depois limpe com um pano umedecido em vaselina e enxágue. Será realmente útil na regeneração de toda a cuba.



115.0530.238

Limpador Franke para cubas coloridas. Para todas as cubas Franganite e Tectonite. Elimina efetivamente depósitos de calcário e cheiros das superfícies.*



115.0530.234

Pano de microfibra combinado para cubas coloridas Franke O limpador fornece mais eficácia e melhor proteção do que qualquer outro pano ou esponja.*

* Não disponível em todos os mercados. Consulte disponibilidade na sua região através do Serviço de Atendimento ao consumidor do seu país.

Graças à sua estrutura única, a fibra utilizada no pano absorve até as menores partículas de sujeira enquanto faz o polimento suave da superfície. Lavável a até 60 °C e adequado para secar na máquina, pode ser usado repetidamente para manter sua cuba limpa e brilhante.

¹ Não disponível para todos os mercados. Consulte disponibilidade no Serviço de Atendimento ao Consumidor do seu país.

Fragranite

Το Fragranite είναι μια σύνθετη σύνταξη που επέλεξε η Franke για το υλικό αυτό το 1989.

FRANKE + GRANITE = FRAGRANITE

Αυτό το υλικό γίνεται όλο και περισσότερο γνωστό και εκτιμάται από τους πελάτες χάρη στην μινωδικότητα, την ευελιξία και την αντοχή του.

ατασκευασμένο από δύο συστατικά: έγχρωμες χρωστικές χαλαζία (80%) που δίνουν στο υλικό το μινωδικό χρώμα που ξεχωρίζει από τις άλλες μάρκες και ρητίνη (20%) που δίνει ελαστικότητα και το κάνει πιο συμπαγή. Δύο βασικά χαρακτηριστικά που εγγυώνται την αντοχή στα χτυπήματα.

Tectonite

Ο Tectonite της Franke είναι ένα νέο, προηγμένο συνθετικό υλικό. Η εμφάνιση και η μινωδικότητα του υψηλάνουν το νερό χύτη πιο ανθεκτικό στις γρατσουνιές και τα θερμικά σοκ. Παρά την ελαφρότητά του βάρος του, το υλικό είναι πολύ ανθεκτικό στα χτυπήματα της καθημερινής χρήσης στην κουζίνα.

Χάρη στην ειδική του επίστρωση, το νερό χύτης προστατεύεται κατά των λεκέδων και των βακτηρίων. Ένα καθημερινό απλό καθαρισμό με πανί και υδρόγειο απορρυπαντικό είναι αρκετό για να εγγραφεί μια λαμπερή επιφάνεια.

Ποιότητες χαρακτηριστικά του Fragranite & Tectonite:

- ανθεκτικό στις γρατσουνιές,
- αντίσταση προς την θραύση,
- άριστη καθαριότητα,
- αντίσταση σε θερμικά σοκ (έως 270 °C),
- υψηλό επίπεδο του υγιεινής.

Οδηγίες Συντήρησης

Ακολουθώντας την απλή φροντίδα και τις οδηγίες συντήρησης μας, το χρώμα του νερό χύτης σας θα αντέξει για μια ζωή.

5 απλοί τρόποι για να διατηρήσετε την όμορφη εμφάνιση και το αστραφτερό φινιρίσμα:

1. Μην χρησιμοποιείτε πλαστικό μπουλντοζιέρ ή πλυσίματα στο νερό χύτη. Θα αφήσει πίσω του μικρά σωματίδια πλαστικής ύλης. Αν αυτά ενσωματωθούν στο κάτω μέρος του νερό χύτη, θα φθείρουν σιγά σιγά την επιφάνεια. Θα προκαλέσει επίσης γρατσουνιές και δεν θα επιτρέψουν την μινωδικότητα.
2. Κρατήστε μακριά ισχυρά καθαριστικά όπως η αμμωνία και η καυστική σόδα, διαβρωτικά καυστικά χρώματα, πινέλα βαφής τούχων και καθαρά χημικά μέσα αφαίρεσης αλάτων. Παρατεταμένη έκθεση σε τέτοιες ουσίες μπορεί να θάμνωνουν την επιφάνεια.
3. Μην κρατάτε λερωμένες κουύπες, μπουλντοζιέρ και πιάνο στο νερό χύτη σας για μεγάλες χρονικές διάρκειες (πάνω από 3 μέρες).

Μπορεί να δημιουργήσει λεκέδες και θαμπάδα όπου θα είναι δύσκολο να αφαιρεθεί.

4. Ο νερό χύτης σας αντέχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες χωρίς κάποια σήμανση, αλλά είναι σκόφο να κρατήσετε τα πολύ ζεστά τηγάνια έξω από το νερό χύτη. Αν τα αφήσετε στην επιφάνεια για πολλή ώρα (περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα), η επιφάνεια του νερό χύτη θα μπορεί να θαμπώσει.
5. Η ρήξη κουυζινών μάχαιρων μπορεί να σπάσει ή να γρατσουνίσει την επιφάνεια του Fragranite & Tectonite. Επομένως, να χρησιμοποιείτε πάντα ξύλινο πηλός κατά την προετοιμασία του φαγητού.

Σημείωση: Οι άκρες είναι πιο επιρρεπείς σε ζημιές και είναι πιο πιθανό να θρυμματιστούν.

αθαρισμός

- Τακτικό καθαρισμό τ υ νε ρ χύτ η σας με π ρ ιόντα κατάλληλα για γρανιτένι υς νε ρ χύτες όπως: τ π ρ ιόν της Franke για γρανιτένι υς νε ρ χύτες, καθαριστικό πανί κ υζίνας με μικ ρ ίνες, καθαριστικό σφ υγγάρι τύ π υ Scotchbrite από τη μαλακή πλευρά ή μια νάι λ ν β ύρτσα. Αυτό είναι (συχνά) τ μόν π υ χρειάζεται για να διατηρείται η επιφάνεια καθαρή και χωρίς λεκέδες.
- αθαρίστε επίμ ν υς λεκέδες, όπως βαφές και χυμ ύς λαχανικών τ συντ μότερ δυνατό. Στη συνέχεια αφαιρέστε τυχόν υπ λειμματικά σημάδια χρησιμ π ιώντας τ " αθαριστικό γρανιτένι υ νε ρ χύτ η", λευκό ξύδι ή μετ υσιωμέν ινόπνευμα.
- Εάν εμφανιστ ύν επίμ ν ι ργανικ ί λεκέδες, αφαιρέστε τ υς χρησιμ π ιώντας βι λ γική σκόνη πλυσίματ ς ή συμπυκνωμέν διάλυμα (ταμπλέτα) πλυντηρί υ πιάτων.
- **Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καθαρή χλωρίνη στο νεροχύτ η σας.** Για πραγματικά επίμ ν υς λεκέδες μπ ρείτε να χρησιμ π ιήσετε αραιωμένη χλωρίνη αλλά πάντα να την ξεπλένετε καλά και να μην αφήνετε π τέ να στεγνώνει στην επιφάνεια τ υ νε ρ χύτ η.
- **Σχετικά με τα μεταλλικά σημάδια απλώς σκουπίστε τα.** Οι γρανίτες & tectonite είναι αρκετά ανθεκτικ ί. Τα τηγάνια αλ υμινί υ μπ ρεί να αφήσ ύν ένα γκρι σημάδι στην επιφάνεια τ υ νε ρ χύτ η. Μην ανησυχείτε, αυτό δεν είναι μόνιμ . Είναι απλά μια μεταλλική απ τύπωση από τ τηγάνι π υ μπ ρεί να είναι καθαρίζεται π λύ εύκ λα.
- **ποφύγετε λειαντικά και αλκάλια.** Απ φύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών όπως συρματόμαλλ , καθώς τελικά θα τρίψ ύν την επιφάνεια. ρατήστε ισχυρά αλκάλια μακριά από τ ν νε ρ χύτ η σας. Παρατεταμένη έκθεση σε αμμωνία, καυστική σόδα, διαβρωτικά καυστικής βαφής, καθαρισμός πινέλων και καθαρά χημικά, π ρ ιόντα αφαλάτωσης μπ ρεί να θαμπώσ ύν την επιφάνεια τ υ νε ρ χύτ η σας.

Άλατα

Η παραμ νή αλάτων μπ ρ ύν να δημι υργήσ ύν λεκέδες. Αφαιρέστε τα άλατα αμέσως με αραιωμέν ή ήπι ξύ όπως λευκό ξύδι. Για ακόμα καλύτε ρ καθαρισμό, χρησιμ π ιήστε ένα από τα καθαριστικά της Franke όπως τ Franke Colored Sink Cleaner π υ εφαρμόζεται με ένα πανάκι μικ ρ ιών ή σφ υγγαράκι τύ π υ Scotchbrite.

Έξυπνες συμβουλές

- Μία καλή συμβ υλή για σκ υρόχρωμες επιφάνειες και επίμ ν υς λεκέδες από άλατα

είναι άσπ ρ ξύδι. Εφαρμόστε μια μικρή π σότητα λευκ ύ ξυδι ύ στην επιφάνεια τ υ νε ρ χύτ η για 10 λεπτά. Έπειτα ξέπλυντε με νερό και στεγνώστε καλά με τ Franke Kitchen Care Microfiber. Αυτή η λειτ υργία θα είναι χρήσιμη και για την υγιεινή τ υ νε ρ χύτ η σας.

- Για αν ιχτόχρωμες επιφάνειες ακ λ υθήστε την ίδια λειτ υργία με χλωρίνη αραιωμένη με νερό.
- Για ιδιαίτερα επίμ ν υς, γεμίζω τ νε ρ χύτ η με 1 εκ ζεστό νερό και π ρ σθέτωμα ταμπλέτα πλυντηρί υ, τ π αφήνω για 2-3 ώρες. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό τρίβ ντας τ ν νε ρ χύτ η με ένα σφ υγγαράκι τύ π υ Scotchbrite (από την μαλακή επιφάνεια) ή μία νάι λ ν β ύρτσα και στεγνώστε τ ν με Franke Kitchen Care Microfiber.
- Εάν ι λεκέδες και η θαμπάδα δεν υπ χω ρ ύν, καθαρίστε την επιφάνεια τ υ νε ρ χύτ η με την Franke Colored Sink Cleaning. Έπειτα σκ υπίστε την επιφάνεια με ένα πανί εμπ τιςμέν με βαζελίνη ή λάδι και ξέπλυντε. Αυτό πραγματικά β ηθά στην αναγέννηση λόκλη ρ υ τ υ νε ρ χύτ η σας.



115.0530.238

Franke Colored Sink Cleaner. Για όλα τα fragranite και tectonite. Εξαλείφει απ τελεσματικά τις εναπ θέσεις αλάτων και τις μυρωδιές από τις επιφάνειες, εξασφαλίζ ντας τέλεια καθαριότητα.



115.0530.234

Franke Kitchen Care Microfiber σε συνδυασμό με τ Franke Colored Sink Cleaner παρέχει πι απ τελεσματική και καλύτε ρ π ρ στασία από π ι δήπ τε άλλ πανί ή σφ υγγάρι.

Χάρη στη μ ναδική τ υ δ μή, η ίνα π υ χρησιμ π ιείται στ ύφασμα απ ρ ρ φά ακόμα και τα πι μικρά σωματίδια βρωμιάς ενώ γυαλίζει μαλά την επιφάνεια. Πλένεται έως και 60 °C και κατάλληλ για στεγνωτήρι , μπ ρεί να χρησιμ π ιηθεί ξανά και ξανά για να διατηρείτε την κ υζίνα σας καθαρή και λαμπερή.

Fragranite

Fragranite je složený název, který Franke vybralo pro tento materiál v roce 1989.

FRANKE + GRANITE = FRAGRANITE

Tento materiál je stále víc a víc znám a oceňován zákazníky pro svou jedinečnost, všestrannost a odolnost.

Je vyroben ze dvou složek: křemičitý písek s pigmenty, které dodávají materiálu jedinečnou barvu, a akrylátové pryskyřice, která dodává pružnost a kompaktnost, dvě základní vlastnosti, které zaručují zvýšenou odolnost vůči nárazům.

Tectonite

Tectonite Franke je nový, zdokonalený syntetický materiál. Jeho vzhled a jedinečná textura tvoří dřez odolnější proti poškrábání, teple a odštipnutí. Navzdory své lehkosti je materiál odolný vůči náročnosti každodenního použití v kuchyni.

Díky speciální povrchové úpravě je dřez chráněn proti skvrnám a bakteriím. Každodenní jednoduchá údržba hadříkem a neutrálním čisticím prostředkem je dostačující pro zaručení brilantního vzhledu.

Vlastnosti materiálů Fragranite a Tectonite:

- zvýšená odolnost vůči poškrábání,
- zvýšená odolnost vůči nárazu,
- snadno udržovatelný,
- krátkodobě odolný vůči vysokým teplotám (až 270 °C),
- hygienický.

Doporučené pokyny pro používání

Dodržováním našich jednoduchých doporučení pro údržbu, bude váš dřez při běžném užívání funkčním nástrojem po celou dobu životnosti vaší kuchyně.

5 jednoduchých způsobů, jak si udržet skvělý vzhled vašeho dřezu:

1. Nepoužívejte plastovou mísu na mytí nádobí ve dřezu. Plast otěrem odlučuje malé částičky, které pomalu opotřebovávají povrch dna dřezu. Může také způsobit škrábance a nerovnoměrné opotřebovávání povrchu.
2. Nepoužívejte a nečistěte ve dřezu předměty chemickými látkami, jako je čpavek a žíravina, odstraňovače nátěrů, čisticí prostředky na štětce, koncentrované prostředky na odstraňování vodního kamene. Dlouhodobé působení takových látek může poškodit a zmatnit povrch dřezu.
3. Nenechávejte stát ve dřezu špinavé hrnce, misky a nádobí po dlouhou dobu (dny). Mohou se vytvořit skvrny, které budou obtížně čistitelné.
4. Váš dřez je odolný vůči vysokým teplotám bez poškození povrchu, ale je doporučeno neodkládat velmi horké hrnce/pánve na dřez. Pokud je to nutné, nenechávejte je na povrchu dřezu dlouho (ne déle než 15 sekund), povrch by mohl změnit strukturu a barvu.

5. Silné nárazy nebo silný tlak na kuchyňský nůž může odštipnout nebo poškrábat povrch dřezu z materiálu Fragranite a Tectonite. Proto, při přípravě vždy používejte krájecí prkénko.

Poznámka: Hrany dřezu jsou náchylnější k poškození a je pravděpodobnější, že se při nárazu odštipnou.

Doporučení pro čištění

- Pravidelně myjte dřez prostředkem Franke Colored Sink Cleaner, pomocí univerzálního hadříku Kitchen Care Microfiber, houbičky na nádobí nebo nylonový kartáčem. To je často vše, co je potřeba, aby byl povrch čistý a beze skvrn.
- Skvrny od ovocných a zeleninových šťáv odstraňte co nejdříve. Poté odstraňte případné zbytky skvrn pomocí Colored Sink Cleaner, benzinovým čističem nebo metylalkoholem.
- Pokud se objeví odolné organické skvrny, odstraňte je pomocí biologického pracího prášku nebo tablety do myčky.
- **Do dřezu nikdy nepoužívejte nezředěné bělidlo.**
Zředěné bělidlo je vhodné na opravdu odolné skvrny dřezů světlých barev, ale vždy jej důkladně opláchněte a nikdy nenechte zaschnout na povrchu dřezu.
- **Kovové stopy jednoduše setřete.**
Materiály Fraganite a Tectonite jsou pružné a tvrdé. Kovové nádobí, zejména hliníkové pánve, mohou na dřezu zanechat šedé stopy. Nebojte se, není to trvalé. Je to jen kovový otěr, který se snadno očistí.
- **Vyhňte se abrazivním prostředkům, louhům a koncentrovaným kyselinám.**
Vyhňte se používání abrazivních čisticích prostředků jako jsou kovové drátěnky, které zanechávají kovové stopy a obrušují povrch dřezu. Nepoužívejte silné louhy na čištění dřezu ani odpadu. Dlouhodobé vystavení amoniaku a louhu sodnému, žravým odstraňovačům nátěrů, speciálním čističům štětců a silným chemikáliím na odvápnění mohou povrch dřezu zmatnit a poškodit.
- U světlého povrchu proveďte stejnou operaci pomocí bělidla zředěného vodou.
- Pro zvláště silně znečištěný dřez vodním kamenem napustěte 1 cm horké vody do vany dřezu, přidejte tabletu do myčky nádobí a nechte 2-3 hodiny působit. Poté vše opláchněte vodou a vydrhněte dřez houbičkou na nádobí nebo nylonovým kartáčem a vysušte pomocí hadříku Franke Kitchen Care.
- Pokud skvrny a matnost nezmizí, vyčistěte povrch dřezu ještě pomocí Franke Colored Sink Cleaner. Poté povrch otřete hadříkem namočeným v potravinářském oleji a vyleštěte. Tímto bude zaručena důkladná regenerace povrchu vašeho dřezu. Vhodné zejména pro regeneraci vzhledu dřezů tmavých barev.



115.0530.238

Franke Colored Sink Cleaner, vhodný pro všechny dřezy z materiálů Fraganite a Tectonite, účinně eliminuje menší usazeniny vodního kamene a pachy z povrchů, a zanechá dřez dokonale čistý.



115.0530.234

Franke Kitchen Care univerzální hadřík z mikrovláknem v kombinaci s čističem Franke Colored Sink Cleaner zaručí lepší čisticí účinek a ochranu povrchu dřezu, než kterákoli jiná utěrka nebo houbička.

Vodní kámen

Usazeniny vodního kamene mohou vytvářet skvrny. Doporučujeme skvrny okamžitě odstranit roztokem vody a octa nebo kyselinou citronovou. A k dočištění použijte patentovaný čistič, jako je Franke Colour Sink Cleaner aplikovaný pomocí univerzálního hadříku z mikrovláknem Kitchen Care nebo houbičky na nádobí.

Chytré tipy

- Dobrý tip: matný tmavý povrch způsobený vodním kamenem odstraníte roztokem bílého octa. Rozlijte trochu bílého octa na povrch dřezu a nechte působit 10 minut. Poté opláchněte vodou a dobře osušte např. hadříkem Franke Kitchen Care. Tato operace bude užitečná i pro hygienu vašeho dřezu.

Díky své unikátní struktuře vlákno použité v tkanině absorbuje i ty nejmenší částice nečistot a zároveň jemně leští povrch. Hadřík je doporučeno prát při teplotě do 60 °C a je vhodný pro sušení v sušičce na prádlo, lze ho použít opakovaně, aby byla vaše kuchyně vždy čistá a beze skvrn.

Fragranite

Fragranite este un nume compus pe care Franke l-a ales pentru acest material în 1989.

FRANKE + GRANITE = FRAGRANITE

Acest material a devenit tot mai cunoscut și apreciat de către clienți datorită caracteristicilor sale unice, versatilității și durabilității.

Este alcătuit din două componente: pigmenți de cuarț colorat care conferă materialului acea culoare unică ce îl distinge de alte mărci, și rășină care conferă elasticitate și compactitate, două caracteristici fundamentale ce garantează rezistența la impact.

Tectonite

Tectonite Franke este un material sintetic nou și avansat. Aspectul său și textura unică fac chiuveta mai rezistentă la zgârieturi, căldură și ciobire. În ciuda ușurinței sale, materialul este rezistent la loviturile utilizării zilnice în bucătărie.

Datorită acoperirii sale speciale, chiuveta va fi protejată împotriva petelor și bacteriilor. O curățare simplă zilnică cu o cârpă și detergent neutru este suficientă pentru a garanta o suprafață strălucitoare.

Calitățile Fragranite și Tectonite sunt:

- rezistență la zgârieturi,
- rezistență la ciobire,
- ușurință în curățare,
- rezistență la temperaturi ridicate pentru contacte scurte (până la 280 °C),
- nivel înalt de igienă.

Informații utile pentru întreținere

Urmând informațiile noastre simple de îngrijire și întreținere, chiuveta dvs. va păstra culoarea de-a lungul întregii vieți a utilizării normale în bucătărie.

5 modalități simple de menținere a aspectului impecabil și a finisajului strălucitor:

1. Nu utilizați recipiente de spălat din plastic în chiuvetă. Vor lăsa în urmă mici particule de plastic. Dacă acestea se încorporează în partea de jos a chiuvetei, vor deteriora încet suprafața. De asemenea, va provoca zgârieturi și nu va permite distribuția uniformă.
2. Mențineți departe de chiuvetă substanțele alcaline puternice cum ar fi amoniacul și soda caustică, decapantele pentru vopsea caustică, curățătorii de pensule și agenții de decalcifiere chimici. Expunerea prelungită la astfel de substanțe poate estompa suprafața.
3. Nu lăsați vasele murdare pe chiuvetă pentru o perioadă lungă de timp (zile întregi). Aceasta poate crea pete și zone estompate dificil de îndepărtat.
4. Chiuveta dvs. poate rezista la temperaturi foarte ridicate fără urme, dar este recomandat să țineți

tigăile foarte fierbinți departe de chiuvetă. Dacă le lăsați pe suprafață pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de 15 secunde), suprafața ar putea deveni pătată.

5. Impactul dur sau presiunea mare cu un cuțit de bucătărie pot ciobi sau zgâria suprafața din Fragranite și Tectonite. Prin urmare, utilizați întotdeauna un blat de tăiat atunci când pregătiți alimentele.

Notă: Marginile sunt mai susceptibile la deteriorare.

Curățare

- Spălați regulat cu Spray de Curățare Chiuvete Colorate Franke folosind apoi laveta din microfibre, un burete Scotchbrite sau o perie de nailon. De multe ori, acest lucru este tot ce trebuie pentru a menține suprafața curată și fără pete.
- Curățați imediat petele provenite din lichide grele, cum ar fi vopsele și sucuri din legume. Apoi îndepărtați orice pete reziduale folosind Spray de Curățare Chiuvete Colorate Franke, alcool izopropilic sau alcool metilic.
- Dacă apar pete organice persistente, scăpați de ele folosind detergent de spălat biologic sau o soluție concentrată de detergent pentru mașina de spălat vase.
- **Nu folosiți niciodată clor în chiuveta dumneavoastră.**
Clorul diluat este potrivit pentru petele cu adevărat persistente, dar clătiți întotdeauna bine și nu lăsați ca soluția să se usuce pe suprafața chiuvetei.
- **Petele metalice se îndepărtează simplu.**
Materialele Franganite și Tectonite sunt elastice și dure. Oalele din aluminiu pot lăsa o pată gri pe suprafața chiuvetei. Nu vă faceți griji, aceasta nu este permanentă. Este doar un depozit metalic de la oală care poate fi curățat ușor.
- **Evitați materialele abrazive și soluțiile alcaline.**
Evitați utilizarea materialelor abrazive precum bureții abrazivi și sârmă din oțel, deoarece în cele din urmă vor zgăria suprafața. Mențineți la distanță de chiuveta dumneavoastră soluțiile alcaline puternice. Expunerea prelungită la amoniac și sodă caustică, decapante pentru vopsea, curățători de pensule și alți agenți similari poate afecta suprafața.
- Pentru suprafețe cu pete ușoare, efectuați aceeași operațiune folosind clor diluat cu apă.
- Pentru suprafețe cu pete persistente cauzate de calcar, turnați 1 cm de apă fierbinte în vas adăugând puțin detergent de vase și lăsați timp de 2-3 ore. Apoi clătiți totul cu apă, frecând chiuveta cu un burete Scotchbrite sau o perie de nailon și uscați cu o lavetă de bucătărie Franke din microfibră.
- Dacă petele nu dispar, curățați suprafața chiuvetei cu Spray de Curățare Chiuvete Colorate Franke. Apoi ștergeți cu o cârpă înmuiată în ulei de vaselină și clătiți. Aceasta va fi cu adevărat util în regenerarea întregii chiuvete.



Sprayul de Curățare Chiuvete Colorate Franke este destinat tuturor chiuvetelor Franganite și Tectonite și elimină eficient depozitele de calcar și mirosurile de pe suprafețe, asigurând o curățenie perfectă.

115.0530.238



Lavetal din microfibră Franke Kitchen Care, combinată cu Sprayul de Curățare Chiuvete Colorate Franke, oferă o protecție mai eficientă și mai bună decât orice altă lavetă sau burete.

115.0530.234

Depunerile de calcar

Depunerile de calcar pot crea pete. Împiedicați acest lucru îndepărtând calcarul imediat cu acid diluat sau ușor, cum ar fi oțetul. Recomandat este să utilizați un curățător specializat precum Sprayul de Curățare Chiuvete Colorate Franke aplicat cu o lavetă de bucătărie din microfibră sau un burete Scotchbrite.

Sfaturi utile

- Un sfat bun pentru suprafețele întunecate pătate de calcar este utilizarea oțetului alb. Vărsați puțin oțet alb pe suprafață și lăsați-l timp de 10 minute. Apoi clătiți cu apă și uscați bine cu o lavetă de bucătărie din microfibră Franke. Această operațiune va fi utilă și pentru igiena chiuvetei dumneavoastră.

Datorită structurii sale unice, fibra folosită în lavetă absoarbe chiar și cele mai mici particule de murdărie în timp ce șlefuieste ușor suprafața. Se poate spăla la până la 60 °C și este potrivită pentru uscarea în mașina de uscat rufe, putând fi folosită din nou și din nou pentru a menține bucătăria curată și strălucitoare.

Фраграніт

Фраграніт - це складана назва, яку компанія Franke обрала для свого матеріалу в 1989 році.

FRANKE + ГРАНІТ = ФРАГРАНІТ

Цей матеріал стає все більш і більш відомим і високо цініться клієнтами завдяки своїй унікальності, універсальності та довговічності.

Складається з двох компонентів: пігментованого кварцу, який надає матеріалу той унікальний колір, який відрізняє його від інших марок, і смоли, яка надає еластичність і компактність - дві фундаментальні характеристики, які гарантують стійкість до пошкоджень.

Тектонайт

ектонайт Franke - це новий вдосконалений синтетичний матеріал. Його зовнішній вигляд та унікальна текстура роблять мийку більш стійкою до подряпин, високих температур та сколів. Незважаючи на свою легкість, матеріал стійкий до щоденного використання на кухні.

Завдяки спеціальному покриттю мийка буде захищена від плям за умови щоденного миття ганчіркою та нейтральним миючим засобом щоб гарантувати блискучу поверхню.

Властивості Фраграніту та Тектонайту:

- стійкість до побутових подряпин,
- стійкість до побутових пошкоджень,
- легке очищення,
- стійкість короточасного впливу високих температур (до 270 °C),
- високий рівень гігієнічності.

Рекомендації щодо догляду

Дотримуючись наших простих рекомендацій щодо догляду та обслуговування ваша мийка буде зберігати яскравий колір на вашій кухні протягом усього терміну експлуатації.

5 простих способів зберегти зовнішній вигляд і блиск мийки:

1. Не використовуйте пластикові вкладки для миття посуду чи донні сітки. Вони залишають після себе дрібні частинки пластику на дні мийки. З часом ці часточки повільно вкриють поверхню. Це спричинить подряпини і не і не дозволить рівномірно розподілити воду.
2. Не користуйтеся сильними лугами, такими як аміак і каустична сода, їдкими засобами для зняття фарби, засобами для очищення пензликів та хімічними засоби для видалення накипу. тривалий вплив таких речовин може зробити поверхню тьмяною.
3. Не тримайте брудні каструлі, миски та посуд на мийці протягом тривалого часу (кілька днів). Це може призвести до утворення плям, які важко видалити.
4. Ваша мийка може витримувати дуже високі температури без зміни кольору, але краще не

ставити в неї дуже гарячі сковорідки. Якщо ви залишите їх на поверхні на тривалий час (більше 15 секунд), поверхня може змінити відтінок.

5. Сильні удари або сильний тиск кухонним ножом може призвести до сколів або подряпин на поверхні Фраграніту і ектонайту. ому завжди використовуйте обробну дошку для приготування.

Примітка: раї більш схильні до пошкоджень і з більшою ймовірністю можуть відколюватися.

Чищення мийки

- Регулярно мийте мийку за допомогою засобу Franke Colored Sink Cleaner, використовуючи мікрофібру, губку для миття посуду з ущільненням або нейлонову щітку. Часто цього достатньо, щоб підтримувати поверхню чистою та без плям.
- Очистіть сильні фарбники, наприклад насичені овочеві соки якнайшвидше. Потім видаліть усі залишки слідів за допомогою засобу Franke Colored Sink Cleaner, уайт-спіриту або метилового спирту.
- Якщо з'явилися стійкі органічні плями, позбудьтеся за допомогою прального порошку з ензимами або концентрованого засобу для миття посуду.
- **Ніколи не використовуйте концентрований відбілювач для миття мийки.** Розбавлений відбілювач підходить для справді стійких плям, але завжди ретельно змивайте його і ніколи не дозволяйте висихати на поверхні мийки.
- **Металеві сліди відносно просто стираються.** Фраграніт і ектонайт є еластичними і твердими. Алюмінієві каструлі можуть залишити сірий слід на поверхні. Не хвилюйтеся, це не назавжди. Металеві сліди від посуду можна змити.
- **Уникайте абразивів і лугів.** Не користуйтеся абразивними засобами для чищення. Також не використовуйте дротяні мочалки, оскільки вони згодом стиратимуться на поверхні. Уникайте сильні луги подалі від своєї мийки. Уникайте дію аміаку і каустичної соди, засобів для зняття фарби, засобів для чищення пензлів, засобів для видалення накипу і концентрованих хімікатів можуть зробити поверхню тьмяною.

Вапняний наліт

На вапняних відкладеннях можуть утворюватись плями. Зупиніть це на початку негайно видаливши вапняний наліт як тільки ви його помітили розведеною або слабкою кислотою, наприклад, оцтом. Рекомендуємо використовувати відповідний засіб для чищення, наприклад Franke Colored Sink Cleaner, нанесений за допомогою серветки з мікрофібри або губки та залишений на певний час.

Розумні поради

- Хорошим рішенням для тьмяної темної поверхні, спричиненої вапняним відкладенням, є білий оцет. Нанесіть трохи оцту на поверхню і залиште на 10 хвилин. Потім змийте водою і добре витріть насухо за допомогою серветки з мікрофібри.

Ця операція буде корисною також для гігієни вашої мийки. В жодному випадку не використовуйте засобів на основі хлору, особливо засобів для видалення відкладень з сантехніки – унітазів, ванн чи керамічних умивальників.

- Для світлої поверхні виконайте ту саму операцію, використовуючи відбілювач, розведений водою.
- Для особливо сильних вапняних відкладень налейте в чашу гарячу воду на висоту кілька сантиметрів, розчиніть таблетку для посудомийної машини 3в1 і залиште на 2-3 години. Потім змийте все водою, почистивши мийку губкою або нейлоною щіткою, і витріть насухо ганчіркою з мікрофібри.
- Якщо плями та тьмяність не зникають, ретельно очистіть поверхню мийки засобом для кольорових мийок Franke Colored Sink Cleaner. Потім протріть її ганчіркою, змоченою вазеліновою олією, і змийте. Це буде дуже корисно для регенерації всієї мийки.



115.0530.238

Franke Colored Sink Cleaner

Очисник для всіх мийок з Фраграніту і ектонайту. За умови регулярного використання ефективно усуває вапняні відкладення та запахи з поверхонь, забезпечуючи ідеальну чистоту.



115.0530.234

Серветка з мікрофібри Franke Kitchen Care Microfiber Cloth

в комбінації з засобом Franke Colored Sink Cleaner забезпечує більш ефективний і кращий захист, ніж будь-яка інша тканина або губка.

Завдяки своїй унікальній структурі волокно, що використовується в тканині, вибирає навіть найдрібніші частинки бруду, гладко полірує поверхню. Можна прати при температурі до 60 °C і сушити в сушильній машині. Ганчірку можна використовувати знову і знову, щоб ваша кухня була чистою і блискучою.

Fragranit

Fragranit, Franke'nin 1989 yılında bu malzemeye verdiği bileşiğin adıdır.

FRANKE + GRANİT = FRAGRANİT

Bu malzeme, benzersiz özellikleri, çok yönlü kullanımı ve dayanıklılığı sayesinde gün geçtikçe müşteriler tarafından daha fazla beğenilen ve daha popüler bir malzeme haline gelmiştir.

Bu malzeme iki bileşenden oluşur: malzemeye diğer markaların ürünlerinden ayırt edilmesini sağlayan benzersiz rengini veren renkli kuvars pigmentleri ve malzemeye esneklik ve kompaktlık kazandırarak malzemenin darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlayan reçine.

Tektonit

Tektonit Franke, yeni ve geliştirilmiş bir sentetik malzemedir. Bu malzemenin görünüşü ve benzersiz yapısı, eviye çizilmeye, ısıya ve kırılmaya karşı daha dayanıklı hale getirir. Bu malzeme hafif olmasına karşın, mutfakta gündelik kullanımda oluşabilecek darbelere karşı dayanıklıdır.

Malzemenin özel kaplaması sayesinde eviye, lekeler ve bakterilere karşı korunur. Kusursuz bir yüzey için bir bez ve nötr deterjan ile basit bir gündelik temizlik yapılması yeterlidir.

Fragranit ve Tektonitin Özellikleri:

- çizilmeye karşı dayanıklı,
- kırılmaya karşı dayanıklı,
- kolay temizleme,
- kısa temaslarda yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı (270 °C'ye kadar),
- üst düzey hijyen.

Bakım talimatları

Basit bakım talimatlarımızı izleyerek eviyeğinizin normal kullanım ömrü boyunca mutfağınıza renk katmasını sağlayabilirsiniz.

Eviyeğinizin iyi görünüşünü ve parlak yüzeyini korumanın 5 kolay yolu:

1. Eviyenin içinde plastik bulaşık leğeni kullanmayın. Bu leğenler küçük plastik parçacıklar bırakır. Bu parçacıklar, eviyeğin altında toplanmaları halinde yüzeyi yavaş yavaş aşındıracaktır. Bu parçacıklar ayrıca çizilmelere neden olur ve eşit dağılımı önler.
2. Eviyeğinizde amonyak ve kostik soda gibi güçlü alkalileri, kostik boya çıkarıcıları, boya fırçası temizleyicileri ve saf kimyasal kireç çözücü maddeleri kullanmayın. Eviyeğinizin bu tür maddelere uzun süreler boyunca maruz kalması yüzeyin matlaşmasına neden olabilir.
3. Kirli kapları, hazneleri ve bulaşıkları uzun süreler (günler) boyunca eviyeğin üzerinde tutmayın. Aksi takdirde temizlenmesi zor lekeler ve mat bölgeler oluşabilir.
4. Eviyeğinizin çok yüksek sıcaklıklara dayanabilir, ancak aşırı sıcak tencere ve tavalardan eviyeğin dışına tutulması mantıklı olacaktır. Tencere ve

tavaların uzun bir süre boyunca (15 saniyenin üzerinde) yüzeyde tutulması yüzeyin matlaşmasına neden olabilir.

5. Yemek bıçağıyla uygulanan sert darbeler veya yemek bıçağının çok fazla bastırılması Fragranit ve Tektonit yüzeyin kırılmasına veya çizilmesine neden olabilir. Bu nedenle yemek hazırlarken her zaman kesme tahtası kullanın.

Not: Kenarlar, eviyeğin hasara daha açık olan ve kırılması daha olası olan kısımlarıdır.

Temizlik

- Düzenli olarak Kitchen Care Mikrofiber Bez, Scotchbrite bulaşık süngeri veya naylon fırça kullanarak Franke Renkli Eviye Temizleyici ile temizleyin. Genellikle bu işlem, yüzeyin temiz ve lekesiz tutulması için yeterlidir.
- Boya ve meyve suyu gibi yoğun leke bırakan sıvıları mümkün olan en kısa süre içinde temizleyin. Daha sonra kalan izleri Renkli Eviye Temizleyici, beyaz ispirto veya mavi ispirto kullanarak temizleyin.
- İnاتçı organik lekeler oluşması halinde bu lekeleri biyolojik toz çamaşır deterjanı veya konsantre toz bulaşık deterjanı çözeltisi kullanarak temizleyin.
- **Eviyenizde asla saf çamaşır suyu kullanmayın.** Aşırı inatçı lekeler için seyreltilmiş çamaşır suyu kullanılabilir, ancak bu durumda çamaşır suyunu iyice yıkayın, durulayın ve eviye yüzeyinde kurummasına izin vermeyin.
- **Metal izleri basitçe silinerek temizlenir.** Fraganit ve Tektonit, esnek ve sert malzemelerdir. Alüminyum tencere ve tavalar, eviye yüzeyinde gri bir iz bırakabilir. Endişelenmeyin, bu iz kalıcı bir iz değildir. Yalnızca tencereden veya tavadan kalan ve kolaylıkla temizlenebilen bir metal tortudur.
- **Aşındırıcı ve alkali maddeleri kullanmaktan kaçının.** Yüzeyin zaman içinde aşınmasına neden olan bulaşık ovma süngeri ve bulaşık teli gibi aşındırıcı temizlik malzemelerini kullanmaktan kaçının. Güçlü alkali maddeleri de eviyenizde kullanmayın. Eviyenizin amonyak ve kostik soda gibi güçlü alkalilere, kostik boya çıkarıcılara, boya fırçası temizleyicilerine ve saf kimyasal kireç çözücü maddelere uzun süreler boyunca maruz kalması eviye yüzeyinin matlaşmasına neden olabilir.

Kireç

Kireç kalıntıları leke oluşumuna neden olabilir. Bu tür sorunları en başından önlemek için kireç kalıntılarını derhal sirke gibi seyreltik veya zayıf asitlerle temizleyin. Daha iyi sonuçlar için, Kitchen Care Mikrofiber Bez veya Scotchbrite bulaşık süngeri ile birlikte Franke Renkli Eviye Temizleyici gibi özel bir temizlik maddesi kullanın.

Akıllı ipuçları

- Beyaz sirke, kireç kaynaklı mat ve koyu yüzeyleri temizlemek için iyi bir çözümdür. Yüzeye bir miktar beyaz sirke dökün ve 10 dakika boyunca bekletin. Daha sonra suyla durulayın ve Franke Kitchen Care Mikrofiber Bez ile iyice kurulayın. Bu işlem eviyenizin hijyen seviyesini de artıracaktır.

- Açık renkli yüzeyler için aynı işlemi suyla seyreltilmiş çamaşır suyu kullanarak uygulayın.
- Kireç kaynaklı yoğun matlaşmalar durumunda tekneye 1 cm yüksekliğinde sıcak su ve bir miktar bulaşık deterjanı ekleyerek 2-3 saat bekletin. Daha sonra eviyeyi Scotchbrite bulaşık süngeri veya naylon fırça ile ovalayarak suyla durulayın ve Franke Kitchen Care Mikrofiber Bez ile kurulayın.
- Lekeler ve mat noktalar çıkmıyorsa, eviye yüzeyini Franke Renkli Eviye Temizleyici ile temizleyin. Daha sonra vazelin yağıyla ıslatılmış bir bez ile silerek durulayın. Bu işlem, eviye yüzeyinin tamamının canlı bir görünüme kavuşması açısından oldukça faydalı olacaktır.



115.0530.238

Tüm Fraganit ve Tektonit eviyelerde kullanılabilen Franke Renkli Eviye Temizleyici, yüzeylerde biriken kireç kalıntılarını ve kokuları etkin bir şekilde gidererek kusursuz bir temizlik sağlar.



115.0530.234

Franke Kitchen Care Mikrofiber Bez, Franke Renkli Eviye Temizleyici ile birlikte kullanıldığında diğer bezlere veya süngerlere kıyasla daha etkin ve daha iyi bir koruma sağlar.

Bezde kullanılan fiber, benzersiz yapısı sayesinde en ufak kir parçacıklarını bile emerek yüzeyi kolaylıkla parlatır. 60 °C'ye kadar sıcaklıklarda yıkanabilen, kurutma makinesinde kurutulabilen ve tekrar tekrar kullanılabilen bu bez, mutfağınızın her zaman temiz ve ışıltılı görünmesini sağlar.

